

무선

코드레스 셀렉트 워터픽

Cordless Select Water Flosser
WF-10K



waterpik™

www.waterpik.co.kr

대표전화

1688-2879 (이빨친구)
1599-2890

판매원 : 제일(워터픽 한국공식총판 에이전트)
주소 : 서울특별시 용산구 한강대로 211 용산대우월드마크 105호
팩스 : 02-774-5136
공급원 : Water Pik, Inc., Fort Collins, Colorado, U.S.A.

왜 워터픽일까요?

waterpik™

구강세정기=워터픽?

많은 분들이 워터픽을 구강세정기의 고유명사로 호칭하고 있지만,
워터픽은 오랜 역사를 가진 구강세정기의 원조 브랜드입니다.

워터픽은 오직, 워터픽 뿐입니다.



워터픽의 효과



잇몸 마사지 효과

워터픽의 강한 맥동 수압으로 잇몸을 마사지합니다. 잇몸은 우리 몸의 부위에서 혈액 순환 및 재생이 어려운 조직입니다. 워터픽은 **잇몸의 혈액 순환을 도와서 잇몸을 튼튼하게 관리**하는데 이상적입니다.

분당 1,200~1,450회의 물을 끊어 뺏어주는 맥동 수압

65편의 SCI급 전문 임상 논문을 바탕으로 한 워터픽의 고유 기술인 맥동 수압은 물줄기를 **잇몸에 가장 효과적인 분당 1,200~1,450회**로 힘 있게 끊어 뺏어 주어 잇몸에 무리를 주지 않고 잇몸 건강에도움을 줍니다.

칫솔이 닿지 않는 곳까지 세정

칫솔질만으로는 치아와 잇몸 사이의 음식물 찌꺼기나 세균 등을 완전히 제거할 수 없습니다. 워터픽은 강력한 제트 수류를 이용하여 **칫솔이 닿지 않는 구석구석까지 완벽한 구강 세척이 가능**합니다. 이는 각종 치주 및 구강질환의 원인이 되는 잇몸 사이 등의 구강질환 세균들을 제거하는데 매우 효과적입니다.

이제 모든 사람들에게 워터픽은 선택이 아니라 필수입니다.

워터픽은 잇몸에 피가 나는 분, 잇몸 관리가 필요하신 분, 입냄새가 고민이신 분 등 모든 사람들에게 필요합니다. 특히 교정 치아와 임플란트 등 각종 구강관련 수술로 잇몸이 약해지신 분들께는 워터픽을 필수적으로 권해드립니다.



교정 치아

장기간 교정 치료 시 장치 사이에 충치 발생률이 매우 높아 일반 치아보다 더 세심한 관리가 필요합니다.




임플란트 치아

임플란트 및 각종 구강관련 수술을 하신 분에게는 위생적이고 완벽한 구강관리가 필수입니다.

제품 특징

Cordless Select Water Flosser WF-10K



마그네틱형 USB 충전

마그네틱형 USB 충전기로 빠르고 편하게!
4시간 만에 급속 충전

* 컴퓨터 USB 충전은 환경에 따라 충전시간 등의 결과가
다를 수 있으니 USB 충전용 플러그 사용을 권장드립니다.



이동에 최적화

제공되는 트래블 플러그와 트래블 백으로 바깥에서
사용 후에도 물기 걱정 없이 위생적이고 편리한 보관

- 1) 트래블 플러그: 이동 시 누수 방지와 위생적인 효과
- 2) 트래블 백: 부드러운 마이크로파이버 소재로 편리한
보관과 이동



쉽고 빠른 톱 교체

손잡이 상단의 텁 분리 버튼을 누르고
팁을 위로 당겨 텁을 본체에서 교체 및 제거



360도 회전 톱

손잡이 상단의 방향 조절기가 입안을
360도 회전하여 구석구석 놓친 곳 없이 세정

효과적이고 다양한 톱 구성



기본 제트 톱 2

Jet Tip

일반적으로 사용하는
기본적인 세정 톱
(약 6개월마다 교체 권장)



플라그 톱 1

Plaque Seeker™ Tip

음식물 찌꺼기와
플라그 제거에 도움
(약 3개월마다 교체 권장)



치열교정 톱 1

Orthodontic Tip

치열교정 중 교정기 주위에
깨끗한 관리가 가능
(약 3개월마다 교체 권장)




혀클리너 톱 1

Tongue Cleaner Tip

혀에 칸설태를 닦아주어
입 냄새를 줄여줌
(약 6개월마다 교체 권장)

충전 LED의 올바른 상태



충전 중

제품 충전 중에는 LED가 깜빡입니다.

충전 완료 시

제품 충전 완료 시에는 LED가
3초 간격으로 깜빡이는 게 정상입니다.

사용 시 주의사항

- 젖은 손으로 플러그를 만지지 마세요.
- 전선은 뜨거운 표면으로부터 멀리하세요.
- 물 또는 다른 용액에 담그지 마세요.
- 혀나 입에 상처가 있을 경우 사용하지 마세요.
- 본 제품을 육조, 샤워실이나 세면대 등 떨어질 수 있는 장소에 놓거나 보관하지 마세요.

✓ 충전 전에

꼭 확인해 주세요!

- 저속 어댑터(5V1A)로 충전해 주세요.
(고속 어댑터 사용 시 제품이 손상될 수 있습니다.)
- 마그네틱 충전 단자와 충전 선의 물기를 닦고 충전해 주세요.



- 제품을 사용하지 않을 때에는 플러그를 콘센트에서 빼주세요.
- 외부의 전기적 영향으로 인해 제품에 손상이 가해질 수 있습니다.

사용방법

사용방법
동영상 보기



- 1 전원을 끈 상태에서 충전기를 연결
하여 약 4시간 이상 충전하세요.



- 2 톱을 손잡이 위 훌에 삽입합니다.
톱이 빠지지 않는지 확인해 주세요.




- 3 물통의 뚜껑을 열고 미온수를 채웁니다.



- 4 세면대로 상체를 낮게 구부리고
톱을 입에 넣은 후 입을 약간 벌려
주세요.
물이 뛰지 않고 입에서 흘러나올
정도로 입을 적당히 다물어 주세요.



- 5 본체의 버튼을 눌러 전원을 켜주세요.



- 6 치아 쪽을 겨냥한 다음 원하는 세기
로 수압을 맞춘 후 세정합니다.
물줄기가 잇몸 선 바로 위와 직각이
되게 하고 잇몸 선을 따라 옆으로 이
동하면서 치아 사이마다 잠시 멈추
세요. 이때, 치아와 분사되는 톱의
간격을 약 1cm 정도 떼주세요.



- 7 세정이 끝난 후에는 물통을 비우고
뚜껑을 열어 보관해 주세요.